## Versuch 353

# Das Relaxationsverhalten eines RC-Kreises

Nico Schaffrath nico.schaffrath@tu-dortmund.de mira.arndt@tu-dortmund.de

Durchführung: 3.12.2019 Abgabe: 10.12.2019

Mira Arndt

TU Dortmund – Fakultät Physik

# Inhaltsverzeichnis

1	Ziel		3			
2	Theorie					
	2.1	Allgemeine Realaxionsgleichung	3			
	2.2	Entladevorgang eines RC-Kreises	3			
	2.3	Frequenzabhängigkeiten der Phasenverschiebung und der Amplitude beim				
		Kondensator	4			
	2.4	Ein RC-Kreis als Integrierglied	4			
3	Durchführung					
	3.1	Entladevorgang des RC-Kreises und Bestimmung der Zeitkonstanten	5			
	3.2	Frequenzabhängigkeit der Phasenverschiebung und der Amplitude beim				
		Kondensator	5			
	3.3	Integrierfunktion des RC-Kreises	7			
4	Auswertung					
5	Diskussion					
6	6 Anhang					
			8			
Literatur						

### 1 Ziel

Bei diesem Versuch werden die Relaxationserscheinungen einses RC-Kreises untersucht. Es soll die Zeitkonstante des RC-Gliedes bestimmt, die Abhängigkeit der Amplitude der Kondensatorspannung von der Generatorfrequenz untersucht und die Phasenverschiebung zwischen Generator- und Kondensatorspannung in Abhängigkeit der Frequenz gemessen werden. Anschließend soll nachgewiesen werden, dass ein RC-Kreis unter bestimmten Voraussetzungen, die in der Theorie (REFERENZ) hergeleitet werden, als Integrator dienen kann.

#### 2 Theorie

#### 2.1 Allgemeine Realaxionsgleichung

Bei einem System, dass nicht-oszillatorisch in seinen Ausgangszustand zurückkehrt treten Relaxationserscheinungen auf. Dabei gilt meist der Zusammenhang

$$\frac{dA}{dt} = c[A(t) - A(\infty)],\tag{1}$$

wobei A die sich ändernde physikalische Größe ist. Die Integration dieser Gleichung führt auf die Allgemeine Relaxationsgleichung

$$A(t) = A(\infty) + [A(0) - A(\infty)]e^{ct}.$$
 (2)

Ist c negativ, und A somit beschränkt, können mit dieser Formel alle Relaxationsvorgänge beschrieben werden.

#### 2.2 Entladevorgang eines RC-Kreises

Ein mit Ladung Q geladener Kondensator erzeugt eine Kindensatorspannung  $U_C$ , die einen Strom I bedingt. Mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes lässt sich die zeitliche Änderung von Q also als

$$\frac{\mathrm{d}\,Q}{\mathrm{dt}} = -\frac{1}{RC}\,Q(t)\tag{3}$$

schreiben. Mit dem Zusammenhang  $Q(\infty) = 0$  wird Gleichung 2 zu

$$Q(t) = Q(0)e^{-\frac{t}{RC}} \tag{4}$$

Die Zeitkonstante RC gibt dabei an, wie schnell Q seinen Endzustand  $Q(\infty)$  erreicht. Nach  $\Delta t = RC$  ändert sich die Ladung Q um

$$\frac{Q(RC)}{Q(0)} = \frac{1}{e},\tag{5}$$

und dem entsprechend auch

$$\frac{U_C(RC)}{U_C(0)} = \frac{1}{e}. (6)$$

# 2.3 Frequenzabhängigkeiten der Phasenverschiebung und der Amplitude beim Kondensator

Ein RC-Kreis, der mit Wechselspannung betrieben wird, kann mit einem mechanischem System verglichen werden, bei welchem Relaxationsphänomene duch periodische Auslenkung aus der Gleichgewichtslage auftreten. Die anliegende äußere Spannung U hat also die Form

$$U(t) = U_0 \cos(\omega t). \tag{7}$$

Die Kondensatorspannung  ${\cal U}_C$ ist phasenverschoben zu  ${\cal U}$  und hat die Form

$$U_C(t) = A(\omega)\cos(\omega t + \phi(\omega)), \tag{8}$$

wobei sowohl die Amplitude A als auch die Phasenverschiebung  $\phi$  von  $\omega$  abhängt, also Frequenzabhängig ist. Nach dem zweiten Kirchhoffschen Gesetz lassen sich die Spannungen im Stromkreis durch

$$U_0 \cos(\omega t) = -A\omega RC \sin(\omega t + \phi) + A\cos(\omega t + \phi) \tag{9}$$

in Zusammenhang setzen. Mit Hilfe dieser Gleichung und der Überlegung, dass sie zu allen Zeiten erfüllt sein muss kann die Phasenverschiebung duch

$$\phi(\omega) = \arctan(-\omega RC) \tag{10}$$

beschrieben werden. Duch den Zusammenhang  $\omega = 1/RC$  ergibt sich außerdem die Amplitude als

$$A(\omega) = \frac{U_0}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}}. (11)$$

Es ist zu erkennen, dass für  $\omega \to 0$  die Phasenverschiebung  $\phi$  verschwindet und A sich  $U_0$  annähert. Für  $\omega \to \infty$  nähert sich  $\phi$   $\pi/2$  an und A geht gegen 0.

Bei diesem Versuch wird die Phasenverschiebung  $\phi$  über die Größen a und b bestimmt, wobei b die Periodendauer einer Schwingung und a die Verrückung zweier Spannungen bei einem Zweikanaloszillographen ist.

$$\phi = \frac{a}{h} \cdot 2\pi \tag{12}$$


#### 2.4 Ein RC-Kreis als Integrierglied

Ein RC-Kreis kann auch als Integrator für die Wechselspannung U(t) dienen. Gleichung 9 kann auch als

$$U(t) = RC \frac{\mathrm{d} U_C}{\mathrm{d}t} + U_C(t) \tag{13}$$

geschrieben werden. Unter der Vorraussetzung  $\omega \gg 1/RC$  ergibt sich dann

$$U(t) = RC \frac{\mathrm{d} U_C}{\mathrm{dt}} \iff U_C = \frac{1}{RC} \int_0^t U(t') \,\mathrm{d}t' \tag{14}$$



**Abbildung 1:** Die Größen a und b bei  $U_G(t)$  und  $U_C(t)$  [1]

### 3 Durchführung

#### 3.1 Entladevorgang des RC-Kreises und Bestimmung der Zeitkonstanten





Abbildung 2: Messung des Entladevorgangs eines RC-Gliedes [1]

Um den Entladevorgang des RC-Gliedes mit Wert 1 zu untersuchen, wird die Spannung am Kondensator mit Hilfe eines Oszilloskopes beobachtet. An das RC-Glied wird ein Generator angeschlossen, welcher eine Rechteckspannung mit einer Amplitude von  $U_0=4,8\,\mathrm{V}$  erzeugt. Sobald der Kondensator voll aufgeladen ist und die Spannung auf null springt, beginnt die Entladung des Kondensators. Der Vorgang endet, wenn die Spannung wieder  $U=U_0=4,8\,\mathrm{V}$  beträgt. Der Entladevorgang kann also nicht vollständig aufgezeichnet werden, das Oszilloskop zeigt jedoch einen entsprechenden Ausschnitt (REFERENZ BILD) mit dem sich die Zeitkonstante RC bestimmen lässt.

# 3.2 Frequenzabhängigkeit der Phasenverschiebung und der Amplitude beim Kondensator

Der Aufbau entspricht dem von 3.1 wobei hier zusätzlich die Spannung U des Generators auf dem zweiten Kanal des Oszillographen angezeigt wird und somit mit der Spannung  $U_C$  des Kondensators verglichen werden kann. Außerdem liegt nun keine Rechteckspannung, sondern eine Sinusspannung mit  $U_0=5\,\mathrm{V}$  vor. Die Phasenverschiebung  $\phi$  zwischen U und  $U_C$  und die Amplitude von  $U_C$  werden nun gleichzeitig untersucht. Dafür wird die Frequenz  $\omega$  der Generatorspannung U von 10 Hz bis 10 000 Hz hochgeregelt und 21 Messwerte ins Messheft aufgenommen.



 ${\bf Abbildung~3:}~{\bf Aufbau}~{\bf zur}~{\bf Messung}~{\bf der}~{\bf Frequenzabhängigkeit}~{\bf der}~{\bf Phasenverschiebung}~{\bf und}~{\bf der}~{\bf Amplitude}~{\bf beim}~{\bf Kondensator}$ 

# 3.3 Integrierfunktion des RC-Kreises

Es wird der gleiche Aufbau wie bei verwendet. Nach der Bedingung  $\omega\gg 1/RC$  wird eine Frequenz von  $\omega=45\,\mathrm{kHz}$  gewählt. Anschließend soll die zu integrierende und integrierte Spannung auf dem Zweikanaloszilloskop bei einer Rechteck-, Sinus- und Dreieckspannung dargestellt werden. Die Amplitude der Generatorspannung U ist hierbei 5 V.

# 4 Auswertung




Abbildung 4: TEXT

Siehe??!

Messung	$U_G/V$	$U_C/V$	Frequenz/Hz	$a/\mathrm{ms}$	$b/\mathrm{ms}$	Phase
1	5	4.9	10	0.6	98	0.03847
2	5	4.9	20	1.0	50	0.12566
3	5	4.8	30	0.8	33	0.15232
4	5	4.8	40	0.76	25	0.19101
5	5	4.8	50	0.8	20	0.25132
6	5	4.7	60	0.7	16.5	0.26656
7	5	4.6	70	0.8	14	0.35904
8	5	4.5	80	0.8	12.4	0.40537
9	5	4.4	90	0.8	11.2	0.44880
10	5	4.4	100	0.7	10	0.43982
11	5	4.2	125	0.7	8	0.54978
12	5	4.0	150	0.65	6.6	0.61880
13	5	3.6	175	0.6	5.7	0.66139
14	5	3.5	200	0.6	5	0.75398
15	5	2.6	300	0.5	3.3	0.95200
16	5	2.2	400	0.4	2.5	1.00531
17	5	1.8	500	0.4	2	1.25664
18	5	1.2	750	0.28	1.35	1.30318
19	5	0.95	1000	0.2	1	1.25664
20	5	0.20	5000	0.05	0.2	1.57080
21	5	0.10	10000	0.025	0.1	1.57080

Tabelle 1: Aufgenommene Werte zur Bestimmung von  ${\cal R}_{11}$ 

# 5 Diskussion

# 6 Anhang

#### Literatur

- [1] TU Dortmund. Versuchsanleitung-Das Relaxationsverhalten eines RC-Kreises.
- [2] John D. Hunter. "Matplotlib: A 2D Graphics Environment". Version 1.4.3. In: Computing in Science & Engineering 9.3 (2007), S. 90–95. URL: http://matplotlib.org/.
- [3] Travis E. Oliphant. "NumPy: Python for Scientific Computing". Version 1.9.2. In: Computing in Science & Engineering 9.3 (2007), S. 10–20. URL: http://www.numpy.org/.